

# CWT COMPACT

Cale WebTerminal



## Instrukcja obsługi parkomatu



**CALE**  
POLSKA

## Budowa i elementy parkomatu



widok z frontu

część górna urządzenia

Parkomat CWT Compact wyposażony jest w przyciski piezoelektryczne. Aby aktywować odpowiednią funkcję wystarczy dotknąć przycisk.

# Zakup biletu



## 1.

- Wrzucić monety w odliczonej kwocie do otworu wrzutowego (parkomat nie wydaje reszty)
- Jeśli wrzucona kwota jest mniejsza od minimalnej stawki opłaty, parkomat wyświetli odpowiedni komunikat



## 2.

- W momencie osiągnięcia opłaty minimalnej czas parkowania naliczany jest proporcjonalnie do wniesionej kwoty
- Na ekranie widnieje opłacona kwota i odpowiadający jej czas postoju
- W celu potwierdzenia zakupu naciśnij zielony przycisk akceptacji
- W celu anulowania zakupu - patrz rozdział Anulowanie Transakcji



### 3.

- Następuje zarejestrowanie transakcji i wydruk biletu kontrolnego



### 4.

- Pobierz bilet ze szczeliny i umieść go w pojeździe za przednią szybą, w miejscu dobrze widocznym

# Anulowanie transakcji



## 1.

- Po wrzuceniu monet możliwe jest anulowanie operacji - w każdym momencie przed zatwierdzeniem zakupu, tj. przed naciśnięciem zielonego przycisku
- W celu anulowania zakupu naciśnij czerwony przycisk
- Operacja zostaje automatycznie anulowana również w przypadku, gdy po 30 sek. od wrzucenia monet nie nastąpi zaakceptowanie zakupu poprzez naciśnięcie zielonego przycisku



## 2.

- Pobierz monety z otworu zwrotu monet



## Pozostałe operacje



### Zmiana języka

- W celu zmiany języka obsługi parkomatu naciśnij żółty przycisk kontekstowy znajdujący się pod polem "Language" na ekranie



### Informacje i pomoc

- Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając żółty przycisk kontekstowy znajdujący się pod polem "Help/Info" na ekranie.